

Wartungshinweise für Büro- und Sanitärcontainer

Wartungshinweise	Zeitpunkt	Weitere Informationen
Reinigung Dach	bei Verunreinigung (z.B. Laub, Schmutz) bei Schnee	Containerverbindung reinigen (Wasserabfluss) Dach von Verunreinigungen und Schnee befreien (Dach Last)
Bodenrahmen	bei Schnee	Bodenrahmen seitlich von Schnee befreien
Luftfeuchtigkeit	bei nicht Nutzung bei Nutzung	Regelmäßiges Lüften => Feuchtigkeitsgefahr Wartungshinweise am Fenster beachten
Wasserfilter	bei Bedarf	Bei Verunreinigung Sieb reinigen
Druckreduzierventil	bei Bedarf	Sieb regelmäßig reinigen
Boiler	bei Nicht-Nutzung	Boiler entleeren und Aufkleber beachten
Frostschutz- Winterbetrieb- Hinweis Frostwächter- Strom	bei Frost bei Stromausfall bei Abwesenheit bei Betrieb	Auf Funktion prüfen, min. 5°C erforderlich WC und Abflüsse mit Frostschutz füllen Frostgefahr Bei Nicht-Benützen unbedingt Wasser aus den Wasserleitungen und UT-Speicher ablassen. Mindestabstände bei Heizungen einhalten (siehe Bedienungsanleitungen)
Fenstereinstellung	bei Bedarf	Bei Bedarf nachstellen
Rollladen Reparatur	bei Bedarf	Bei Bedarf nachstellen, Panzerführung reinigen
Türeinrichtung	bei Bedarf	Container muss gerade aufgestellt werden (Vor Türeinrichtung prüfen ob der Container nach einer Wasserwaage ausgerichtet ist)
Silikon	bei Bedarf	Silikonfugen erneuern
Druckknopfspüler	bei Bedarf	Auf regelmäßige Wartung und Säuberung achten
Lack-Transportschäden	bei Bedarf	Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack
Strom	regelmäßige Prüfung bei Reparatur	FI-Schalter regelmäßig auf Funktion prüfen Auf richtige Erdung besonders achten! Alle Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten müssen von befugtem Personal durchgeführt werden.
Bodenversiegelung	bei Verwendung	Regelmäßige Wartung und Säuberung Säuberung nur mit säure- und lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln durchführen
Reinigung außen	bei Verschmutzung	Die Reinigung mit Hochdruckreinigern bzw. mit säure- oder lösungshaltigen Mitteln ist ausdrücklich verboten.
Mischbatterie- Untertischspeicher	bei Frost	Bei Frost unbedingt Wasser ablassen oder mind. 5°C im Container erforderlich.
Klimagerät	bei Selbstmontage	Die nachträgliche Montage von Klimageräten sollte unbedingt durch befugtes Personal erfolgen, um die Funktion des Klimagerätes zu gewährleisten.
Schließzylinder	bei Erstbetrieb	Vor dem Erstbetrieb müssen die Schließzylinder laut der mitgelieferten technischen Beschreibung und der Montageanleitungen montiert werden.

Wartungshinweise	Zeitpunkt	Weitere Informationen
Wasseranschluss	nach Transport bei Erstbetrieb	Nach dem Wasseranschluss sollte der gesamte Wasserkreislauf nochmals auf Dichtheit überprüft werden (ev. Lockerungen beim Transport). Vor dem Wasseranschluss bedarf es einer Spülung der Ortsleitung ansonsten können Sandteilchen eingespült werden, die eine Verunreinigung oder Verstopfung verursachen können.
Bauliche Änderungen	bei Verwendung	Am Container dürfen bauseitig keine Bohrungen bzw. Veränderungen durchgeführt werden, welche zu einem Wassereintritt bzw. zu Nässeschäden führen können. => Verlust der Gewährleistungsrechte

Inbetriebnahme durch Fachfirmen	Zeitpunkt	Weitere Informationen
Boiler	bei Transport bei Aufstellung	Boiler unbedingt entleeren! Speicher vor E-Anschluss mit Wasser füllen
Lack-Transportschäden	bei Bedarf	Nach Transport prüfen und ggf. Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack
Gasheizung	bei Transport bei Erstbetrieb	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugten Personen prüfen lassen Aufkleber und Vorschriften beachten!
Strom	bei Transport bei Erstbetrieb	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugten Personen prüfen lassen Vor Inbetriebnahme müssen alle elektrischen Verbrauchsmittel (Geräte) abgeschaltet werden und die Erdung hergestellt werden.
Fundament	bei Erstbetrieb	Fundamente, Fundamentpunkte, bzw. Fundamentstreifen sollten immer von Fachpersonal aufgestellt werden um Verrutschen zu verhindern (Niveau). Bei Bedarf Unterlage-Platten zur Nivellierung der Container verwenden. Vorgeschriebene Fundamentpunkte beachten!
Montage	vor Montage	Bei der Montage ist die technische Beschreibung und Montageanleitung zu beachten und alle Schritte sind ordnungsgemäß durchzuführen.
Klimagerät	bei Erstbetrieb bei Selbstmontage	Auf Niveau des Containers achten, damit Kondenswasser nach außen abfließen kann. Die nachträgliche Montage von Klimageräten sollte durch befugtes Personal erfolgen, um Funktion des Klimagerätes zu gewährleisten.
Schließzylinder	bei Erstbetrieb	Vor dem Erstbetrieb müssen die Schließzylinder laut der mitgelieferten technischen Beschreibung und der Montageanleitungen montiert werden.
Wasseranschluss	nach Transport & bei Erstbetrieb	Nach dem Wasseranschluss sollte der gesamte Wasserkreislauf nochmals auf Dichtheit überprüft werden (ev. Lockerungen beim Transport). Vor dem Wasseranschluss bedarf es einer Spülung der Ortsleitung ansonsten können Sandteilchen eingespült werden, die eine Verunreinigung oder Verstopfung verursachen können.